FREE 10% PREVIEW (1/6 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/174263-vag-vw-audi-generic-ecu-file-pdf

读取测量值块

Audi Q7 2007> - 自动变速箱 09D

可以显示下列测量值块：

显示组 001：

显示区域 1：发动机转速
（ 0至 7650 rpm； 出现故障时： Error）
显示区域 2：变速箱输入转速度 -G182
（ 0至 7650 rpm）
显示区域 3：变速箱输出转速 -G195
（ 0至 7650 rpm）
显示区域 4： 接合档位（规格）
（ 0：挂档位 P
R：信息
N：空档
1H、 1M、 1S： 1档
2H、 2M、 2S： 2档
3H、 3M、 3S： 3档
4H、 4M、 4S： 4档
5H、 5M、 5S： 5档
6H、 6M、 6S： 6档
H：液力变矩器离合器打开
M：液力变矩器离合器关闭
S：扭矩转换器离合器滑脱）

显示组 002：

显示区域 1：变速箱输入转速度 -G182
（ 0至 7650 rpm）
显示区域 2：变速箱输入转速传感器 -G182的电压
（ 0至 5.15 V）
显示区域 3：变速箱输出转速 -G195
（ 0至 7650 rpm）
显示区域 4：变速箱输出转速传感器 -G195的电压
（ 0至 5.15 V）

显示组 003：

显示区域 1：当前驱动程序
（出现故障时：错误，
以 D档驱动： DS，
以 S档驱动： SO，
变速箱预热阶段： WU，
手动电控换档程序模式： TT，
换档程序 ASR： AS，
以定速控制驱动： AC）
显示区域 2：加速踏板位置
（ 0至 100%：
已按下降档开关：强制降档
出现故障时： Error）
显示区域 3：车辆转速 （由变速箱输出转速传感器 -G195决定）
（ 0至 xxx km/h）
显示区域 4： 接合档位（规格）
（ 0：挂档位 P
R：信息
N：空档

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 6 Pages)

Audi Q7 09D TCU Live Data Display Groups 001-013 Technical Manual

DOWNLOAD FULL 6-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->