FREE 10% PREVIEW (1/3 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/167768-toyota-honda-nissan-generic-ecu-file-pdf

DTC编码	DTC内容	可能原因
P062F	EEPROM(内部控制模块 EEPROM 错误)	•TCM (闪存)• 线束或接头[TCM 电源 (备用) 电路开路或短路]
P0703	制动开关"B" 电路	•线束或接头(制动灯开关线路、CAN 通信线路电路开路或短路)• 制动灯开关• BCM
P0705	变速箱范围传感器 A	•线束或接头(变速箱档位开关和 TCM 间的短路)• 变速箱档位开关•尾灯搭铁不良•导航错误的倒挡信号
P0706	变速箱范围传感器 A	•线束或接头(点火开关和变速箱档位开关间的开路/变速箱档位开关和 TCM 间的开路)• 变速箱档位开关• 控制拉索
P0710	变速箱液温度传感器 "A" 电路	•线束或接头(传感器电路开路或短路) • CVT 液温传感器
P0711	变速箱液温传感器 A 电路范围/ 性能	•CVT 液温传感器
P0712	液温传感器A (变速箱液温传感器 A 电路低)	•线束或接头(CVT 液温传感器电路对地短路)• CVT 液温传感器
P0713	液温传感器A (变速箱液温传感器 A 电路高)	•线束或接头(CVT 液温传感器电路与电源开路或短路)• CVT 液温传感器
P0715	输入速度传感器A	•线束或接头(输入速度传感器电路开路或短路)• 输入速度传感器
P0716	输入速度传感器A	•线束或接头(输入速度传感器电路开路或短路)• 输入速度传感器
P0717	输入速度传感器A	•线束或接头(输入速度传感器电路开路或短路)• 输入速度传感器
P0720	输出转速传感器电路	•线束或接头(辅助速度传感器电路开路或短路)• 辅助速度传感器
P0722	输出转速传感器	•线束或接头(输出转速传感器电路开路或短路)• 输出转速传感器
P0725	发动机转速输入电路	•线束或接头(CAN 通信线路开路或短路)• ECM
P0740	变矩器(变矩器离合器电路/ 开路)	•线束或接头(变矩器离合器电磁阀电路对电源开路或短路)• 变矩器离合器电磁阀
P0743	变矩器(变矩器离合器电路电气)	•线束或接头(变矩器离合器电磁阀电路对对地短路)• 变矩器离合器电磁阀
P0744	变矩器(变矩器离合器电路间歇)	•变矩器离合器电磁阀• 控制阀• 变矩器•输入轴轴套
P0745	压力控制电磁阀 "A"	•线束或接头(管路压力电磁阀电路开路或短路)• 管路压力电磁阀
P0746	PC 螺线管A (压力控制电磁阀 A 性能/ 卡住)	•管路压力电磁阀• 管路压力控制阀• 油泵卡滞•链缸泄漏• 辅助速度传感器• 主速度传感器
P0776	压力控制电磁阀B (压力控制电磁阀"B" 性能/卡住)	•辅助压力传感器•辅助压力电磁阀• 辅助压力控制阀• 次级链缸泄漏•油泵阀卡滞（副压力-副压力的目标值：大于 1.2MPa）
P0778	压力控制电磁阀B (压力控制电磁阀 "B" 电气)	•线束或接头(辅助压力电磁阀电路对地短路)• 辅助压力电磁阀
P0779	压力控制电磁阀B 间歇	•线束或接头(辅助压力电磁阀电路开路或对电源短路)• 辅助压力电磁阀
P0791	中间转速传感器 A	•线束或接头（主动转速传感器电路开路或短路）•主动转速传感器
P0792	中间转速传感器 A	•线束或接头（主动转速传感器电路开路或短路）•主动转速传感器
P0793	中间转速传感器 A	•线束或接头（主动转速传感器电路开路或短路）•主动转速传感器
P0826	降档和升档开关电路	•线束或接头 (开关、TCM 、组合仪表、CAN 通信电路开路或短路) •手动模式选择开关（内置在CVT 选档杆中)
P0840	变速箱液压传感器 "A" 电路	•线束或接头(辅助压力电磁阀电路开路或短路)• 辅助压力电磁阀
P0841	液压传感器开关A (变速箱液压传感器/ 开关"A" 电路范围/ 性能)	•线束或接头(主压力辅助压力传感器电路开路或短路)• 辅助压力传感器
P0845	变速箱液压传感器/ 开关 B 电路	•线束或接头(主压力传感器电路开路或短路) •主压力传感器
P0846	变速箱液压传感器/ 开关 B 范围/性能	•辅助压力传感器 •控制阀
P0847	液压传感器开关B (变速箱液压传感器/ 开关 B电路低)	•线束或接头(辅助压力传感器电路对地短路) • 辅助压力传感器• 控制阀
P0848	液压传感器开关B (变速箱液压传感器/ 开关 B电路高)	•线束或接头(辅助压力传感器电路对电源短路)• 辅助压力传感器• 控制阀
P084C	液压传感器/开关 H(变速箱液压传感器/ 开关 H 电路低)	•线束或接头(主压力传感器电路对地短路) • 主压力传感器• 控制阀
P084D	液压传感器/开关 H(变速箱液压传感器/ 开关 H 电路高)	•线束或接头(主压力传感器电路对电源短路)• 主压力传感器• 控制阀
P0863	控制单元(CAN)	•TCM
P0868	变速箱液压低	•线束或接头(辅助压力电磁阀电路开路或短路。)•辅助压力电磁阀•辅助压力传感器•管路压力控制系统•油泵阀卡滞
P0875	HC压力传感器电压低	•线束或连接器（高速档离合器压力传感器电路对电源开路或对地短路）•高速档离合器压力传感器
P0877	HC压力传感器电压高	•线束或连接器（高速档离合器压力传感器电路对电源短路或对地开路）•高速档离合器压力传感器
P0878	HC压力传感器电压低	•线束或连接器（高速档离合器压力传感器电路对电源开路或对地短路）•高速档离合器压力传感器
P0890	TCM (变速箱控制模块功率继电器传感器电路低)	•线束或接头[TCM 电源 (备用) 电路开路或短路] • TCM
P0947	电动油泵泵继电器	•电动机油泵继电器•线束或接头•TCM•电动机油泵

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 3 Pages)

Nissan JF011 CVT TCM DTC Troubleshooting Guide: Solenoids, Sensors & P

DOWNLOAD FULL 3-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->