FREE 10% PREVIEW (1/3 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/249079-sinotruk-howo-generic-ecu-file-pdf

9.8 重汽天然气发动机ECM针脚功能定义

中国重汽天然气发动机 3G_ECU 针脚定义			中国重汽天然气发动机 4G_ECU 针脚定义		
序号	针脚定义	针脚功能	序号	针脚定义	针脚功能
1	SPK_COIL1a	控制第一缸点火	1	SPK_COIL1a	控制第一缸点火
2	SPK_COIL1b	控制第六缸点火	2	SPK_COIL1b	控制第六缸点火
3	SPK_COIL2a	控制第五缸点火	3	SPK_COIL2a	控制第五缸点火
4	SPK_GND	接地	4	SPK_GND	接地
5	SPK_COIL2b	控制第二缸点火	5	SPK_COIL2b	控制第二缸点火
6	SPK_COIL3a	控制第三缸点火	6	SPK_COIL3a	控制第三缸点火
7	SPK_COIL3b	控制第四缸点火	7	SPK_COIL3b	控制第四缸点火
8	UEGOS	接收宽域氧传感器信号	8	AUX_ana_PUD2	
9	UEGOC		9	AUX_ana_PUD3	
10	UEGOP		10	AUX_ana_PD3	
11	UEGOR		11	AUX_ana_PUD1	接收节气门前压力信号
12	AUX_ana_PD1	接收废气控制阀压力	12	AUX_ana_PD1	接收废气控制阀压力
13	AUX_ana_PD2	PTO 控制速度输入	13	AUX_ana_PD2	PTO 控制速度输入
14	CAN1+	CAN 通讯 1	14	CAN1+	3CAN 通讯 1
15	CAN1-		15	CAN1-	
16	CAN2-		16	AUX_DIG5	
17	CAN2+		17	AUX_DIG6	故障灯开关
18	AUX_ana_PD3		18	UEGOS	氧传感器
19	5V_ext1	5V+	19	5V_ext1	5V+
20	5V_rtn1	5V-	20	5V_rtn1	5V-
21	EGO1		21	AUX_DIG9	
22	EGO2		22	AUX_DIG10	
23	MAP	接收节气门后压力	23	MAP	接收节气门后压力
24	AUX ANA PUD3		24	UEGOC	氧传感器
25	CRANK +	接收曲轴转速	25	AUX_DIG7	
26	CRANK -		26	AUX_DIG8	
27	CAM +	接收凸轮轴信号盘位置信号	27	CAM_POS	接收凸轮轴信号盘位置信号
28	CAM -		28	CAM_NEG	
29	SPEED +	接收变速箱速度脉冲	29	RS_POS	接收变速箱速度脉冲
30	SPEED -		30	RS_NEG	
31	5V EXT 2		31	5V EXT 2	
32	5V RTN 2		32	5V RTN 2	
33	PULSE IN		33	PULSE IN	
34	GOV1	空调开关	34	GOV1	空调开关
35	OIL PRESS		35	OIL PRESS	油压信号
36	IAT	接收节气门后温度	36	IAT	接收节气门后温度
37	ECT	接收水温信号	37	ECT	接收水温信号
38	NGT AUX ANA PU1	接收 EPR 处天然气温度	38	AUX ANA PU1	
39	AUX ANA PU2	接收高压减压器处天然气温度	39	AUX ANA PU2	接收高压减压器处天然气温度
40	AUX ANA PU3		40	AUX ANA PU3	
41	AUX DIG 3		41	AUX DIG 3	
42	AUX DIG 4		42	AUX DIG 4	
43	TACH		43	TACH	

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 3 Pages)

Sinotruk 3G & 4G Natural Gas Engine ECU Pinout Definition Table

DOWNLOAD FULL 3-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->