
FREE 10% PREVIEW (1/5 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/129994-dongfeng-generic-ecu-file-pdf

插接器索引
PCM 连接器 1 号 (96 针)
PCM 连接器 2 号 (58 针)

PCM 连接器 1 号 （96 针）（阴端子）上的 PCM 输入和输出



端子号	端子名称	说明
1	VTCEX（VTC 机油控制电磁阀 B）	驱动 VTC 机油控制电磁阀 B
2	HPUMP H（高压燃油泵 +）	驱动燃油控制电磁阀（内置于高压燃油泵中）
3	MTR1（节气门执行器）	驱动节气门作动器
4	未使用	
5	WGMTR1（涡轮增压器排气阀控制执行器 + 侧）	驱动涡轮增压器泄气阀控制执行器
6	VTCIN（VTC 机油控制电磁阀 A）	驱动 VTC 机油控制电磁阀 A
7	HPUMP L（高压燃油泵 -）	驱动燃油控制电磁阀（内置于高压燃油泵中）
8	MTR2（节气门执行器）	驱动节气门作动器
9	未使用	
10	WGMTR2（涡轮增压器排气阀控制执行器 - 侧）	驱动涡轮增压器泄气阀控制执行器
11	SO2HT（辅助热氧传感器（前辅助 HO2S）（传感器 2）加热器控制）	驱动辅助 HO2S（传感器 2）加热器
12	未使用	
13	未使用	

*1: M/T
*2：不带智能钥匙进入系统
*3：CVT

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 5 Pages)

Honda Civic 2016-2017 L15B8 PCM 96-pin and 58-pin Connector Pinout Dia

DOWNLOAD FULL 5-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->