FREE 10% PREVIEW (1/6 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/133190-dongfeng-generic-ecu-file-pdf

一般注意事项

注意：断开 12 V 蓄电池时，存储器中某些系统存储数据将丢失。断开 12 V 蓄电池前，参考 12 V 蓄电池断开和重新连接。

维修 SRS 前请仔细阅读下列注意事项，否则气囊会意外展开并导致损坏或人员受伤。

- 除非电气系统检查时需要 12 V 蓄电池电源，否则务必将车辆转至 OFF 模式，将蓄电池电缆从 12 V 蓄电池上断开，然后在开始工作前至少等待 3 分钟。

  注意：即使车辆转到 OFF(LOCK) 位置或 12 V 蓄电池电缆已从 12 V 蓄电池上断开，SRS 存储器也不会被擦除。
- 使用与原装零件相同标准和质量的零件进行更换。切勿安装用过的 SRS 零件。修理 SRS 时，仅使用新的零件。
- 安装前，仔细检查各 SRS 零件。切勿安装任何有掉落或错误操作迹象的零件，如弯曲、破裂或变形的零件。



- 断开 SRS 单元插接器前，务必断开相应的 SRS 零件插接器。
- 仅使用数字式万用表检查系统。如果不是本田万用表，将欧姆表量程转到最低一档时，确保它的输出为 10 mA (0.01 A) 或更小。高输出的检测仪可导致意外的展开并可能造成人员受伤。
- 切勿将物体放在前排乘客气囊上。

与转向系统相关的注意事项

线盘定位

- 线盘定位错误可导致线束断路，使 SRS、遥控方向盘控制或喇叭不能工作。每当执行以下步骤时，使线盘居中.
  - — 方向盘的安装。
  - — 线盘的安装。
  - — 转向柱的安装。
  - — 其他与转向系统相关的调节或安装。

- 切勿拆解线盘。
- 切勿将润滑脂涂抹到线盘上。
- 如果线盘有任何损坏迹象，用新的予以更换。例如，如果线盘不能平稳转动，应将其更换。

气囊的搬运和储存

切勿拆解气囊。它不可维修。气囊一旦展开，就不能修理或重新使用。

维修时气囊的暂时保存，遵循以下注意事项。

- 衬垫面朝上，保存已拆下的气囊。不要在气囊上放置任何东西。

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 6 Pages)

Honda Civic 2016-2017 SRS Airbag System Precautions and Procedures

DOWNLOAD FULL 6-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->>