
FREE 10% PREVIEW (1/4 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/160190-dongfeng-generic-ecu-file-pdf

SRS 系统说明 - 安全带张紧器

安全带张紧器和负载限制器

当施加用力制动时，安全带张紧器确保安全带贴着您，同时在设备上保持张紧并锁止到位。安全带张紧器可增加乘客和可减少伤害的负载限制器的初始保护效果。
安全带张紧器和负载限制器包括气体发生器、齿圈、行星齿轮、ELR 锁和线轴。



【禅哥-汽修大联盟】

【禅哥-汽修大联盟】每人/年2千G，1万G好资料/视频/教程/数据！新会员先送1千G！还有红包！
德美日国产-新能源-柴油-工程师-改装-专检-防盗-电脑板-案例-课程-数据 V：1529-888-2340

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 4 Pages)

Honda Jade SRS Seatbelt Pretensioner and Load Limiter Operation Manual

DOWNLOAD FULL 4-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->