FREE 10% PREVIEW (1/18 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/394095-dongfeng-generic-ecu-file-pdf

ECU 诊断信息

IPDM E/R

参考值

INFOID:0000000015313357

诊断工具上的值

注：

以下表格包括不适用于本车辆的信息 (项目)。有关适用于本车辆的信息 (项目)，请参见 CONSULT 显示项目。

监控	条件		值 / 状态
倒档信号	点火开关 ON	选档杆处于 R 档	关闭
		选档杆处于 R 以外的任何档位	开路
IGN 继电器	点火开关 OFF		开路
	点火开关 ON		关闭
按钮式开关	松开按钮式点火开关		开路
	按下按钮式点火开关		关闭
空档开关	点火开关 ON	选档杆处于 N 档	关闭
		选档杆处于 N 以外的任何档位	开路
互锁 /PNP 开关	点火开关 ON	选档杆处于 P 档或 N 档	关闭
		选档杆处于 P 或 N 以外的任何档位	开路
机油压力开关	点火开关转至 OFF 或发动机运转		开路
	点火开关 ON		关闭
LED 右前大灯状态	照明开关 OFF		关闭
	照明开关 2 档 或 AUTO (灯光点亮)		开路
LED 左前大灯状态	照明开关 OFF		关闭
	照明开关 2 档 或 AUTO (灯光点亮)		开路
发动机罩开关	关闭发动机罩		开路
	打开发动机罩		关闭
压缩机	发动机运转	空调开关 OFF	OFF
		空调开关 ON	ON
前大灯清洗器泵	**注：** 指示该项目，但不监控。		OFF
喇叭继电器	喇叭	没有运行	OFF
		除上述以外	ON
冷却风扇	冷却风扇	停止或低速运行	OFF
		高速运转	ON
前雨刮器 HI/LO 继电器	点火开关 ON	前雨刮器高速操作	ON
		除上述以外	OFF
前雨刮器继电器	点火开关 ON	前雨刮器工作中	ON
		除上述以外	OFF
点火继电器 OFF 状态	点火开关 OFF		ON
	点火开关 ON		OFF
点火继电器 ON 状态	点火开关 ON		ON
	点火开关 OFF		OFF

FREE 10% PREVIEW (2/18 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/394095-dongfeng-generic-ecu-file-pdf

监控	条件		值 / 状态
转向锁转向锁 **注：** 仅适用于配备智能钥匙的车型	点火开关 OFF		ON
	点火开关 ON		OFF
高度传感器电源	点火开关 ON		ON
	点火开关 OFF		OFF
冷却风扇继电器 1	冷却风扇	低速运转	ON
		停止或高速运行	OFF
起动机继电器	发动机	起动	ON
		除上述以外	OFF
压缩机 ECV 负荷比率	发动机运转	空调开关 OFF	0 %
		空调开关 ON	0 – 100 %
冷却风扇继电器 2	冷却风扇	停止或低速运行	0 %
		高速运转	100 %
左前雾灯	照明开关 1 档、2 档、或 AUTO (照明灯点亮)	前雾灯开关 OFF	0 %
		前雾灯开关 ON	80 – 100 %
右前雾灯	照明开关 1 档、2 档、或 AUTO (照明灯点亮)	前雾灯开关 OFF	0 %
		前雾灯开关 ON	80 – 100 %
调平系统输出	照明开关 2 档 或 AUTO (灯光点亮)	前大灯对光：空载车况	70.0 %
		前大灯对光：低	空载状态下，值减小。
驻车灯	照明开关 OFF		0 %
	照明开关 1 档、 2 档、或 AUTO (照明灯点亮)		100 %
左侧尾灯	照明开关 OFF		0 %
	照明开关 1 档、 2 档、或 AUTO (照明灯点亮)		100 %
右侧尾灯	照明开关 OFF		0 %
	照明开关 1 档、 2 档、或 AUTO (照明灯点亮)		100 %
左侧日间行驶灯	发动机运转	照明开关 1 档	0 %
		照明开关 OFF	100 %
右侧日间行驶灯	发动机运转	照明开关 1 档	0 %
		照明开关 OFF	100 %
前大灯 (远光) 左	照明开关 2 档 或 AUTO (灯光点亮)	照明开关 HI 或 PASS	80 – 100 %
		除 HI 及 PASS 外的照明开关	0 %
前大灯 (远光) 右	照明开关 2 档 或 AUTO (灯光点亮)	照明开关 HI 或 PASS	80 – 100 %
		除 HI 及 PASS 外的照明开关	0 %
前大灯 (近光) 左	照明开关 OFF		0 %
	照明开关 2 档 或 AUTO (灯光点亮)		80 – 100 %
前大灯 (近光) 右	照明开关 OFF		0 %
	照明开关 2 档 或 AUTO (灯光点亮)		80 – 100 %
空调继电器卡	空调继电器	正常	正常
		卡住	异常
空调继电器	发动机运转	空调开关 OFF	OFF
		空调开关 ON (空调压缩机工作)	ON

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 2-Page Preview (Total: 18 Pages)

Nissan X-Trail 2017 IPDM E/R ECU Diagnostic Reference Values

DOWNLOAD FULL 18-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->