FREE 10% PREVIEW (1/34 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/143192-toyota-honda-nissan-generic-ecu-file-pdf

电路图

索引


A/T 档位指示灯 22
音响系统 （带导航系统） 25
音响系统 （不带导航系统） 26
自动调光车内后视镜 22
辅助仪表板下保险丝固定架
（未装备智能钥匙进入系统） 4
倒车灯 14
蓄电池 1
制动灯 14
线盘 17
充电系统 7
点烟器 7
气温控制 24
组合灯开关系统 14
扶手箱附件电源插座 7
数据连接器 9
驾驶员侧 MICU 12
驾驶员侧仪表板下保险丝 / 继电器盒
（装备智能钥匙进入系统） 2, 3
驾驶员侧仪表板下保险丝 / 继电器盒
（未装备智能钥匙进入系统） 4, 5
驾驶位置记忆系统
(DPMS) （电动后视镜） 19
驾驶位置记忆系统
(DPMS) （电动座椅） 20
EPS 22
雾灯 14
前示宽灯 14
燃油泵 9
仪表 10, 11
免提电话系统 28
前照灯调平系统 16
前照灯系统 14
前照灯清洗器 16
喇叭 7
点火系统 7
发动机防盗锁止系统 9
车内照明灯 15
智能钥匙进入系统 28, 29, 30
牌照灯 14
导航系统 27
驻车销开关 22
乘客侧 MICU 13
乘客侧仪表板下保险丝 / 继电器盒 6
PCM 8, 9
电动车门门锁 13
电动腰部支撑 19
电动座椅
（前排乘客电动座椅） 21
电动车窗 18
后窗除雾器 22
座椅加热器 21
SRS 31
起动系统 7
转向锁总成 22
方向盘开关 17
天窗 16
尾灯 14
行李厢盖开启器 22
转向信号 / 危险警告灯系统 14
发动机盖下保险丝 / 继电器盒 1, 2
VSA 23
刮水器 / 清洗器 16

FREE 10% PREVIEW (2/34 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/143192-toyota-honda-nissan-generic-ecu-file-pdf

FREE 10% PREVIEW (3/34 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/143192-toyota-honda-nissan-generic-ecu-file-pdf

电路图

蓄电池、发动机盖下保险丝 / 继电器盒



FREE 10% PREVIEW (4/34 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/143192-toyota-honda-nissan-generic-ecu-file-pdf

2

A


B


C


D

2

*1：发动机盖下保险丝 / 继电器盒
*2：驾驶员侧仪表板下保险丝 / 继电器盒
*3：装备智能钥匙进入系统
*4：未装备智能钥匙进入系统







（续）

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 4-Page Preview (Total: 34 Pages)

2009 Acura TL Electrical Wiring Diagrams and Circuit Schematics

DOWNLOAD FULL 34-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->