FREE 10% PREVIEW (1/12 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/291797-yuchai-generic-ecu-file-pdf

故障代码	故障名称	中文解释
11	**Intake cam / distributor position**	进气凸轮轴位置错误
16	**Never crank synced at start**	启动以后曲轴不同步
24	**Exhaust cam position**	排气凸轮轴位置错误
91	**FP low voltage**	燃料压力传感器电压低
92	**FP high voltage**	燃料压力传感器电压低
107	**MAP low voltage**	进气压力电压低
108	**MAP high pressure**	进气压力电压高
111	**IAT higher than expected 1**	IAT（进气温度） 温度超过期望值 1
112	**IAT low voltage**	IAT（进气温度）电压低
113	**IAT high voltage**	IAT（进气温度）电压高
116	**ECT higher than expected 1**	ECT（冷却液温度） 温度超过期望值 1
117	**ECT / CHT low voltage**	ECT（冷却液温度）/CHT（缸盖温度）传感器电压低
118	**ECT / CHT high voltage**	ECT（冷却液温度）/CHT（缸盖温度）传感器电压高
121	**TPS1 lower than TPS2**	TPS（节气门位置传感器）1 低于 TPS（节气门位置传感器）2
122	**TPS1 low voltage**	TPS1（节气门位置传感器）电压低
123	**TPS1 high voltage**	TPS1（节气门位置传感器）电压高
127	**IAT higher than expected 2**	IAT（进气温度）温度超过期望值 2
129	**BP low pressure**	环境压力电压低
134	**EGO open / lazy pre-cat 1**	催化器前氧传感器 1 开路或怠工
140	**EGO open / lazy post-cat 1**	催化后氧传感器 1 开路或怠工
154	**EGO open / lazy pre-cat 2/post-cat 1**	催化器前氧传感器 2 或催化后氧传感器 1 开路或怠工
160	**EGO open / lazy post-cat 2**	催化器后氧传感器 2 开路或怠工
171	**AL high gasoline bank1**	汽油自适应高
172	**AL low gasoline bank1**	汽油自适应低
174	**AL high gasoline bank2**	汽油自适应高
175	**AL low gasoline bank2**	汽油自适应低
182	**FT gasoline low voltage**	汽油温度电压低
183	**FT gasoline high voltage**	汽油温度电压高
187	**FT gaseous fuel low voltage**	气体燃料温度电压低
188	**FT gaseous fuel high voltage**	气体燃料温度电压高
217	**ECT higher than expected 2**	ECT（冷却液温度）温度超过期望值 2
219	**Max govern speed override**	发动机转速超最高调速转速
221	**TPS1 higher than TPS2**	TPS（节气门位置传感器）1 高于 TPS（节气门位置传感器）2
222	**TPS2 low voltage**	TPS2（节气门位置传感器）电压低

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 12 Pages)

Cummins ECI Engine Control Module DTC Fault Code Reference Table

DOWNLOAD FULL 12-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->