
汽修工程师
VCXCAR.COM

朝柴4102-C3F BOSCH-EDC16UC40

A1.1 = 发动机控制单元。
B2.10 = 共轨压力传感器。
B3.2 = 冷却液温度传感器。
B3.71 = 增压压力传感器/温度传感器。
B3.8 = 燃油温度传感器。
F1.1 = 保险丝 1 (保险丝盒 1)。
F1.2 = 保险丝 2 (保险丝盒 1)。
F1.3 = 保险丝 3 (保险盒 1)。
K1.1 = 主继电器。
S1.128 = 发动机制动开关。
S1.20 = 点火/启动开关。
S1.5 = 制动踏板开关。
X9.1 = 诊断连接/接头。



FREE 10% PREVIEW (1/5 pages) - Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/228539-sinotruk-howo-cummins-cm-file-pdf

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 5 Pages)

Chaochai 4102-C3F Bosch EDC16UC40 Wiring Diagram and ECU Pinout

DOWNLOAD FULL 5-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->