FREE 10% PREVIEW (1/5 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/225594-faw-jiefang-generic-ecu-file-pdf

博世 EDC7　　电脑板常用针脚定义

一号插接件（89 端子）

www.qc168.blog.163.com

序号	针脚号	功能	信号	备注
1	101	未定义		
2	102	ECU 电源正极		24V
3	103	ECU 电源正极		24V
4	104	制动灯开关、制动信号灯开关 2、离合器开关、诊断开关、巡航开关、预热指示灯、空调请求开关、空档开关、燃油水分离传感器、燃油含水指示灯、电源		
5	105	ECU 电源负极		
6	106	ECU 电源负极		
7	107	未定义		
8	108	ECU 电源正极		24V
9	109	ECU 电源正极		24V
10	110	ECU 电源负极		
11	111	ECU 电源负极		
12	112	未定义		
13	113	风扇继电器（CA6DM 专用）		
14	114	未定义		
15	115	未定义		
16	116	未定义		
17	117	未定义		
18	118	未定义		
19	119	未定义		
20	120	未定义		
21	121	未定义		
22	122	故障指示灯+		
23	123	未定义		
24	124	发动机转速提升开关 1		吊车远程油门开关
25	125	发动机转速提升开关 1		吊车远程油门开关
26	126	发动机转速提升开关 2		吊车出腿油门开关
27	127	未定义		
28	128	发动机转速提升开关 2		吊车出腿油门开关
29	129	排气制动开关、减压阀开关、发动机停止开关、驻车制动开关负极		
30	130	故障指示灯—		

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 5 Pages)

FAW J6 Bosch EDC7 ECU Pinout Definition (Connectors 1, 2, 3)

DOWNLOAD FULL 5-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->