FREE 10% PREVIEW (1/26 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/229051-sinotruk-howo-cummins-cm-file-pdf


汽修工程师
VCXCAR.COM

KORMEE

科密制动

挂车ABS防抱制动系统

使用说明书



广州科密汽车电子控制技术股份有限公司

FREE 10% PREVIEW (2/26 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/229051-sinotruk-howo-cummins-cm-file-pdf

汽修工程师
VCXCAR.COM

前　　言

感谢您选用我公司 ABS 系统，您所使用的挂车 ABS 系统是科密制动公司最新一代的 ABS 系统，它采用最先进的控制芯片进行数据处理。本 ABS 系统适用于各类型的半挂车。

为保证该系统能处于正常的工作状态，请您仔细阅读，并按有关要求使用、维修和保养。

如您在使用过程中有疑问，请与整车厂或我公司售后服务部门联系，我们将为您解决一切疑难问题并提供售后服务。

我公司电话 020-32057001 、32057003、32057006。

传真 020-32057002。

本手册付印时的全部资料均为最新版本，我公司保留对产品资料进行修改的权利，如果今后推出的新产品或升级产品与本手册有不吻合的地方，敬请用户谅解或向本公司查询。

广州科密汽车电子控制技术股份有限公司

-2014 年 01 月-

FREE 10% PREVIEW (3/26 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/229051-sinotruk-howo-cummins-cm-file-pdf

汽修工程师
VCXCAR.COM

目　　录

1. 科密挂车 ABS 简介 …… 1

2. 科密挂车 ABS 系统部件组成和功能描述 …… 1

2.1 科密挂车 ABS 的主要部件 …… 1

2.2 电源供应 …… 2

2.3 ABS 指示灯 …… 3

3. ABS 系统的设计和安装 …… 3

3.1 ABS 系统的设计 …… 3

3.2 ABS 部件的安装要求 …… 4

3.3 ABS 电磁阀安装配置要求 …… 5

3.4 ABS 速度传感器安装要求 …… 5

4. 安装科密 ABS 后车辆如何使用 …… 6

4.1 维修保养 …… 6

4.2 如何判断 ABS 是否工作正常 …… 6

4.3 发生故障后的 ABS 的性能 …… 7

5. 科密挂车 ABS 系统故障的诊断 …… 7

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 3-Page Preview (Total: 26 Pages)

KORMEE CM2XL-4SB Trailer ABS System User Manual and Wiring Diagrams

DOWNLOAD FULL 26-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->