
FREE 10% PREVIEW (1/29 pages) - Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/261755-sinotruk-howo-generic-ecu-file-pdf

汽修工程师
VCXCAR.COM

# 汕德卡-C7H车型电气原理图(2014/02版)

# 汕德卡—C7H车型电气原理图—1




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 中央电气接线盒 | F108 | 挂车左位置灯熔断器 | K104 | 挂车右位置灯继电器 |
| F101 | BCU G1熔断器 | F109 | 挂车右位置灯熔断器 | K105 | 雨刮继电器 |
| F102 | BCU G2熔断器 | F114 | 雨刮电机熔断器 | K801 | 火焰预热继电器 |
| F103 | BCU G3熔断器 | F405 | 火焰预热熔断器 | H202 | 电喇叭 |
| F104 | BCU G4熔断器 | A103 | BCU 车身控制器 | Y101 | 气喇叭电磁阀 |
| F105 | BCU G5熔断器 | K101 | 电喇叭继电器 | X101/7 | 预留电源接口 |
| F106 | 电喇叭熔断器 | K102 | 气喇叭继电器 | | |
| F107 | 气喇叭熔断器 | K103 | 挂车左位置灯继电器 | | |

A 中央电气接线盒、电喇叭、气喇叭和继电器

X131 左过线盒搭铁点 X231 右过线盒搭铁点

X5 7孔挂车插接器 X6 15孔挂车插接器


102 驾驶室右搭铁点

技术状态截止到2014年03月12日，如有更改，恕不另行通知。

汽修工程师 VCXCAR.COM

# 汕德卡—C7H车型电气原理图—2

汽修工程师
VCXCAR.COM




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 中央电气接线盒 | F401 | VCU开关用15点熔断器 | F602 | ABS30电熔断器 | X101/5 | 备用电源接口 |
| D101 | 二极管 | F402 | VCU15点熔断器 | F613 | 挂车ABS30电熔断器 | R101 | 空气干燥器 |
| F150 | 15点继电器1熔断器 | R401 | 发电机激磁回路电阻 | F303 | 门控常电熔断器 | S101 | 钥匙开关 |
| F151 | 15点继电器2熔断器 | F501 | AMT15电熔断器 | F119 | 预留常电熔断器 | X130 | 整车电源插接器 |
| F152 | 整车15电分线器熔断器 | F601 | 主车ABS15电熔断器 | F701 | ECAS 15电熔断器 | K150 | 15电电源继电器 |
| F153 | 倒档开关熔断器 | F611 | 挂车ABS15电熔断器 | F702 | 预留30电熔断器 | | |
| F154 | 诊断接口、备用15熔断器 | F502 | AMT30电熔断器 | F612 | ECAS 30电熔断器 | | |
| F155 | 空干15电熔断器 | F503 | 备用熔断器 | K151 | 15电电源继电器 | | |

102 驾驶室副驾驶侧搭铁点

G- 蓄电池搭铁点

A 中央电气接线盒和钥匙起动开关

技术状态截止到2014年03月12日，如有更改，恕不另行通知。

FREE 2014 PREVIEW (329 pages) - Full PDF & ECU Files at ECU-FLASH.PRO - https://www.mediafire.com/file/l9b2t1765r4ooma/Howo+pseudo+co+de.pdf

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 3-Page Preview (Total: 29 Pages)

Sinotruk Sitrak C7H Electrical Wiring Diagrams (2014/02 Edition)

DOWNLOAD FULL 29-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->